



Pokyny pro oddělení: Hamburgerův sediment

Pokyny/ Pokyny pro spolupracující oddělení

číslo	:	POK_ODD_16
verze	:	01
exemplář	:	
strana	:	1 z 1
platí od	:	22.04.2015
přílohy	:	0
datum tisku	:	12.06.2015

Vyšetření močového sedimentu podle Hamburgera

Příprava pacienta

Je nutné před močením provést hygienickou očistu genitálu, u žen zásadně sedací koupel.

Informace pro pacienta

[Pokyny pro pacienty: Hamburgerův sediment](#)

Postup

1. Sběr začíná v určený den přesně v určenou hodinu (čas zahájení sběru moče), kdy se naposledy důkladně pacient vymočí na toaletě **MIMO** sběrnou nádobu. Od té doby močí veškerou moč do sběrné nádoby (zcela čisté a suché uzavíratelné sklenice).
2. Sběrné období trvá 3 hodiny.
3. Po třech hodinách sběru moče se pacient vymočí do sběrné nádoby naposledy, obvykle jde pouze o jediné močení do sběrné nádoby. Nemůže-li se vymočit přesně za 3 hodiny, lze připustit dobu v rozmezí 2,5 až 3,5 hodiny. Na štítku a žádance musí být vždy uveden čas zahájení sběru moče a čas posledního močení do sběrné nádoby (tj. začátek a konec sběrného období). První a druhý čas uvádějte s přesností na minuty.
4. Během pokusu pacient může pít, dávka tekutin by se měla během sběrného období pohybovat okolo 300 ml (třetina litru).
5. Sběrná nádoba s celým objemem moče musí být spolu se žádankou doručena do 60 minut po ukončení sběru na Centrální příjem vzorků PLM

Přesné dodržení pokynu je podmínkou vyšetření.